



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. Mit dieser Aufbauanleitung wollen wir Ihnen den Aufbau erleichtern und Ihnen einen schnellen Start in den Urlaub ermöglichen.

Stückliste:

- Gestänge: Mehrteiliges Aluminium Gestänge **A+B** mit Elastikzug verbunden.
Fiberglasgestänge **C**
Stahl Dach- Stützgestänge **D**
Aluminium Schleusenstab **E**
- Haut: Außenhaut mit Vordach
- Zubehör: Abspannmaterial, Zeltboden

Aufbau

1. Breiten Sie das Außenzelt flach auf dem Boden aus. Steine, Äste und andere spitze Gegenstände sollten vorher entfernt werden. Die Reißverschlüsse müssen geschlossen sein.
Stecken Sie die Aluminium Gestänge **A + B** und die Fiberglasgestänge **C** zusammen.
 - 2.1. Führen Sie die Gestänge **A** durch die Tunnel und stecken Sie die Enden der Aluminiumgestänge in die Stifte.
 - 2.2. Nun das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen aufrichten.
 - 2.3. Führen Sie das Vordachgestänge Gestänge **B** durch den Tunnel und stecken die Enden in die Stifte.
 - 2.4. Führen Sie die Fiberglasgestänge **C** durch die Tunnel an den Seiteneingängen. Fixieren Sie die Gestänge in die Halterungen
- 3.1. Richten Sie das Zelt an Ihrem Fahrzeug aus.
3.2. Öffnen Sie die Rückwand am Zelt, dass der Eingang mit der Türe am Fahrzeug übereinstimmt.
3.3. Verankern Sie das Zelt mit geschlossenen Reißverschlüssen mittels Erdnägel.
3.4. Stecken Sie die Stützgestänge **D** zusammen und fixieren diese unter leichter Spannung in die Aufnahmepunkte
4. Führen Sie die Verbindungsstange **D** durch den Schleusenkanal. Befestigen Sie den Schleusenstab an das Fahrzeug.

Um eine individuelle Anpassung an ihr Fahrzeug zu ermöglichen, empfehlen wir Ihnen im Fachhandel zusätzliches Abspannmaterial zu besorgen. Achten Sie darauf, dass die Verbindungsstange – Klemmen nicht Ihr Fahrzeug beschädigen. Wir empfehlen die Kontaktpunkte der Schleuse (Gestänge/Reißverschlüsse) mit einem Hilfsmittel, wie Gummistreifen vor Beschädigungen am Fahrzeug zu schützen.

- 4.1 Befestigen Sie den Zeltboden mit Erdnägel
- 4.2 Legen Sie das Innenzelt aus (**nicht im Lieferumfang enthalten**). Achten Sie darauf, dass der Eingang zur Zeltmitte gerichtet ist. Befestigen Sie das Innenzelt mittels angebrachter Knebel am Außenzelt und fixieren den Boden mittels Erdnägel.
- 4.3 Spannen Sie das Zelt mittels Abspannleinen ab. Achten Sie darauf, dass nicht soviel Spannung auf dem Zelt ist.

Herzog GmbH & Co KG

Planen- + Zelte-Fabrik, Camping + Freizeit
Max-Eyth-Str. 8
74366 Kirchheim / Neckar
Tel: +49 71 43 89 44 0 Fax: +49 71 43 92 95 0
E-Mail: info@herzog-freizeit.de
Net: www.herzog-camping.de